

Configurar el equipo MIFI

1.- Activamos la SIM para MIFI (ver manual **MR_Activar SIM TIC-OMV**) y después la ingresamos en el MIFI.

2.- Al retirar la tapa de la batería, para insertar la SIM, debemos de buscar en esa parte el nombre de la red (SSID) y la contraseña (CLAVE); las anotamos, ya que esos datos nos ayudará a conectarnos a través de WiFi.

3.- Encendemos el dispositivo MIFI y desde nuestro teléfono o equipo a conectar, activamos la opción de WiFi y buscamos el nombre de la red que anotamos en el paso anterior, agregamos la contraseña y listo, ya tenemos conexión a internet.

4.-Ahora si queremos cambiar el nombre de la red WiFi y/o la contraseña. Primero debemos de estar conectados a la red del MIFI (lo que hicimos en el paso anterior).

4.1.- Desde el navegador web de nuestra preferencia, escribimos la dirección IP: **192.168.0.1 (**para equipos ZLT M30)

4.2.- Nos pedirá usuario y contraseña que por defecto es: usuario: **admin** y contraseña: **admin** y damos clic en **Iniciar sesión**.

4 GLTE	LTE ALTAN 💷 📊 🌐 📬 🦻 👘
	Nombre de usuario
	admin Contraseña
	Iniciar sesión
l	



4.3.- Dentro de la interfaz nos dirigimos al menú **Configuración de rápida**

4GLTE						LTE	ALTA		the state of the state
Inicio	Configuración rápida	Confi di	guración del spositivo	SMS		Agenda telef	ónica	Protección de intrusos	Configuración del sistema
Internet	Configurad	ción	Avanzad	lo	Cor	nfiguración	Rec	l doméstica	Configuración
Conexión a inte	ernet		Versión de	e <mark>firmware</mark>			Ina	lámbrico	
ON			M30_1.04				1		
IMEL			RSRP(dB	m)			Ca	ble	

4.4.- En el campo **Nombre de red (SSID)** colocaremos el nuevo nombre para nuestra red. Damos clic en siguiente.

	<u>Configuración</u> <u>rápida</u>	Configuración del dispositivo	SMS	Agenda telefónica	Protección de intrusos	Configuración sistema
-			Configuració	n rápida		
E	l asistente le mostrará (cómo configurar los pa	rámetros básicos de	la puerta de enlace de	forma segura: Haga	clic en "Anterior"
"Cir	"uppto" para pavogar					
"Si	guiente" para navegar, j	y naga ciic en' Aplicar	para guardar la con menú	iguración. Para los par	ametros avanzados,	configureios en
"Się	guiente" para navegar, y	y naga ciic en Aplicar	para guardar la con menú	iguración. Para los par	amenos avanzados,	, configureios en
"Siq	guiente" para navegar, ʻ	y naga ciic en' Aplicar	para guaroar la con menú	iguración. Para los par	amenos avanzauos,	Siguiente
"Sig	guiente" para navegar, j	y naga ciic en' Aplicar	para guaroar la con menú	iguración. Para ios pa	anetios availzados,	Siguiente
"Sig	julente" para navegar, j	y naga ciic en' Apricar	para guardar la con menú	iguración, Para ios par	amenus avanzauus,	Siguiente
"Sig SSI	putente" para navegar, y D Ibre de red (SSID) *		para guardar la con menú	iguracion, Para ios par		Siguiente
"Sig SSI Norr	D bre de red (SSID) *	SATCO-0528	para guardar la con menú 3CB	iguracion, Para ios par		Siguiente

4.5.-Elegimos Modo de seguridad y escribimos la nueva contraseña. Y damos clic en siguiente.

		Anterior Siguiente
Modo de seguridad		
Modo de seguridad	WPA2-PSK (AES)	~
Contraseña *	••••••	
	Mostrar contraseña	
0		

Dudas o más información comunicarse al correo tic-omv@tic-ac.org



4.6.- Por último damos clic en **Aceptar,** para que se ejecuten las configuraciones.

<	El asistente le mostrará có "Siguiente" para navegar, y l	Configuración rápida mo configurar los parámetros básicos de la puerta de enlace de forma segura: Haga clic en "Anterior" y laga clic en "Aplicar" para guardar la configuración. Para los parámetros avanzados, configúrelos en otro menú.
		Anterior Aceptar
	Su Configuracion ser	a la Siguiente
	Nombre de red (SSID)	SATCO-0528CB
	SSID Broadcast	Habilitado
	Modo de seguridad	WPA2-PSK (AES)

5.- En caso de no tener internet, vamos a configurar el APN. Acedemos a la opción **Configuración del dispositivo.**

4GLTE				LTE ALTA	N 🎟 il 🤅	D↑↓ □ 奈₁ Salir Español ✓
Inicio	Configuración rápida	<u>Configuración del</u> <u>dispositivo</u>	SMS	Agenda telefónica	Protección de intrusos	Configuración del sistema
<		Cor	nfiguración de	el dispositivo		
Dispositivos conectados	Dispositivo No. S	o de acceso inalá SID Nombre de	mbrico e host D	irección IP	Direcci	ón MAC
Configuración avanzada	1 M	ain SSID Penelope	1	92.168.0.166	D8:0F:9	9:6A:0A:27
Configuración de Internet	Dispositivo No. N	os de acceso por lombre de host	cable Dirección IP		Direcci	ón MAC
Configuración de estadísticas	Sin datos					
Configuración de Wi- Fi						

Dudas o más información comunicarse al correo tic-omv@tic-ac.org



5.1 En **Configuración de conexión**, en el apartado **Selección de red** elegimos la opción *Automático*.

4GLTE				LTE ALTA	N 🎟 II 🤅	Salir Español V
Inicio	Configuración rápida	Configuración del dispositivo	SMS	Agenda telefónica	Protección de intrusos	Configuración del sistema
<		Co	onfiguración c	le conexión		
Selección de red	Selección o	le red				
APN	Selección de re	d	Automático	~		Aceptar
	0					

5.2 Ahora seleccionamos la opción **APN**, damos clic en **Agregar Nuevo**. En el campo **Nombre del perfil** escribimos **intenet** y en el campo **APN** escribimos **internet.wikikatat.com** y damos clic en **Aplicar**.

5.3 Por último, en el campo **Perfil** seleccionamos el APN que acabamos de crear. Llamado **Internet**.

<		Configuración de conexión				
lección de red	APN					
	Principal NAT	Habilitado O Deshabilitado				
APN	APN actual	internet				
	Perfil	internet 🗸	Agregar nuevo			
	Protocolo de APN	IPv4	~			
	Nombre del perfil *	internet				
	APN	internet.wikikatat.com				
	Autenticación	NONE	~			
	Nombre de usuario					
	Contraseña					
		E	stablecer como predeterminado			

Dudas o más información comunicarse al correo tic-omvatic-ac.org